無印良品
ねじのいらない組立てシェルフ

組立・取扱説明書 保存用

- お買い上げありがとうございます。
- 組立て、ご使用の前に必ずお読みください。
- この説明書は必ず保管してください。

注意

組立ての前に必ずお読みください

※ 組立てに充分な場所を確保し、敷物等を敷いて床や既存の家具に傷が付かない様、注意して行ってください。
※ 組立てにくい場合は、お二人で行ってください。

完成図

シェルフ



■ 耐荷重

各　棚	10kg

パーツリスト

01 棚板	02 側板	03 背板
		
X3	X2	X1

04 フェルト
X4

フィッティングパーツリスト

Ⓐ くさび

X17（内 3ヶ予備含む）

1 はじめに、組立てる場所に敷物等を敷き、十分なスペースを確保してから作業を行ってください。
下図を参照し、01 棚板、03 背板を 02 側板の穴に差し込んでください。

※ 2 で各パーツをくさびで固定するまでは、本体が倒れやすく不安定です。
組立てにくい場合は、お二人で行ってください。
※ 組立てにくい場合は、横にするなど位置を変えて行ってください。
その際、周囲のものに注意しながら行ってください。

きちんと差込みます





2 14箇所の「くさび穴」に、Ⓐくさびを差込みます。
はじめは「くさび」を軽く入れ、全体のバランスを調整します。
全ての「くさび」を差込んだら手で強く押し、きつく固定してください。







注意 くさびを取りはずす際は、手で引き抜いてください。
くさびを逆方向から押出すと、くさびが勢いよく飛出す恐れがあり、危険です。

3 完成です。

ご使用の際は、床面のキズ防止の為、側板の底面に付属の 04 フェルトを貼ってください。



注意 ご使用後、一週間程経過しましたら「くさび」をきつく差込み直してください。その後も「くさび」の差込みにゆるみがないか定期的に点検をし、安全をご確認の上ご使用ください。

注意
- 設置の際は、水平な場所に置いてください。
- 本品に手をついたり、もたれかかったりしないでください。
- 棚板上で炊飯器や電気ポットなど、熱、蒸気を伴う電化製品は使用しないでください。
- 本品を移動させる際は、収納物を全て取り出してから行ってください。
- 使用しているうちに「くさび」の差込みにゆるみが発生し、ぐらつきが大きくなることがありますので定期的に点検し、差込み直してください。
- 「くさび」をフック代わりに使ったり、ものをぶら下げたりしないでください。